Lista de verificación para la instalación del calentador de agua eléctrico comercial

Importante: lea el Manual de Instalación y Funcionamiento antes de instalar y poner en funcionamiento este calentador de agua.

- **Manipulación del producto:** desembale con cuidado el calentador de agua. Utilice un carro manual para trasladar el calentador de agua. Este calentador de agua se **DEBE** instalar en un lugar protegido del viento y las condiciones climáticas. El calentador de agua debe instalarse de acuerdo con los códigos locales. En caso de ausencia de códigos locales, este calentador de agua debe instalarse conforme al Código Eléctrico Nacional (NFPA-70, última edición). En Canadá, se debe cumplir con el Código Eléctrico Canadiense (CSA C22.1, última edición).

- **Requisitos eléctricos:** antes de hacer cualquier conexión eléctrica, asegúrese de que el calentador de agua esté lleno de agua y de que la válvula de interrupción manual de suministro de agua fría esté abierta. Asegúrese de verificar el voltaje y la potencia nominal en la placa de características del calentador de agua. Consulte en el Manual de Instalación y Funcionamiento los detalles de los tamaños de fusibles adecuados, el amperaje y los diagramas de cableado. Asegúrese de que la polaridad sea la correcta. Se requiere una conexión a tierra adecuada para este calentador de agua. **Antes de permitir que fluya la corriente eléctrica hacia el calentador de agua, asegúrese de que el calentador esté lleno de agua y de que esté abierta la válvula de entrada de agua fría.** Todo el cableado y las conexiones eléctricas deben cumplir con los códigos locales, el Código Eléctrico Nacional (NFPA-70, última edición) o el Código Eléctrico Canadiense (CSA C22.1, última edición).
 - Registre el voltaje según la placa de características: _____
 - Registre el voltaje de suministro: _____
 - Registre la potencia según la placa de características: _____

- **Sala de mantenimiento/máquinas:** asegure dejar suficiente espacio para el mantenimiento del calentador de agua. Consulte la información detallada en el Manual de Instalación y Funcionamiento. Se requiere un espacio mínimo de 18.0 pulgadas (45.7 cm) por encima para retirar las varillas de ánodo durante el mantenimiento.

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de Instalación y Funcionamiento que se proporciona con este calentador de agua. También consulte los códigos locales, el NFGC y el NEC.

¿Preguntas? Comuníquese con el Servicio Técnico de Bradford llamando al (800) 334-3393.